




# Buckeye, South Portland

## Fiche technique du terminal



	Baie 1	Baie 1	Baie 2	Baie 3	Baie 4	Baie 5
Chargement	Bas et haut	Haut	Bas	Bas	Bas	Bas
Mazout à très faible teneur en soufre	✓		✓	✓		
Diesel à très faible teneur en soufre (transparent et coloré)	✓		✓	✓	✓	✓
Essence (Ordinaire, Plus, Suprême)				✓	✓	✓
Kérosène à très faible teneur en soufre		✓	✓	✓		

**Adresse :**  
170 Lincoln Street  
South Portland, ME  
04106-3522

**Heures d'ouverture :**  
24 h/24, 7 j/7, 365 jours par année

**Téléphone :** 207.808.4510  
**Télocopieur :** 207.767.3253

Contactez notre équipe d'assistance à la clientèle par téléphone au **1.866.865.8800** ou par courriel à **IOCCustomerSupport@irvingoil.com**



# Buckeye, South Portland

## Fiche technique du terminal

### Formation d'orientation pour les chauffeurs

Pour assurer que tous les chargements sont faits sans problème et en toute sécurité, nous proposons une formation aux chauffeurs. Voici les étapes à suivre pour assister à notre formation :

#### ÉTAPE 1 – Remplir notre liste de contrôle de la conformité

Veillez vous assurer de disposer des documents suivants avant votre formation d'orientation. Vous devez apporter chacun de ces documents à chacune de vos visites à notre terminal.

##### Exigences pour le transporteur :

- Entente sur l'accès au terminal
- Certificat d'assurance du transporteur

##### Exigences pour la remorque :

- Inspection visuelle annuelle
- Inspection de 5 ans
- Certification en matière de sonde

##### Exigences pour le chauffeur :

- Avenant contre les risques
- Certification TWIC
- Permis de conduire valide

#### ÉTAPE 2 – Prendre un rendez-vous

Pour planifier votre formation d'orientation, appelez le terminal maritime de Buckeye (207.808.4510) plus de 24 heures à l'avance.

#### ÉTAPE 3 – Assister à la formation

- La formation d'orientation des chauffeurs dure approximativement entre une et deux heures.
- Cette formation comprend une vidéo d'orientation, un examen des normes et des procédures, une description de la configuration des installations, des chargements supervisés et une liste de contrôle de la conformité.
- Pour rendre l'orientation plus rapide et plus efficace, vous pouvez envoyer un chauffeur expérimenté avec votre nouveau chauffeur.
- Les chauffeurs doivent effectuer 10 chargements supervisés et se conformer à notre liste de contrôle de la conformité avant de recevoir leur carte d'accès.
- Il est obligatoire de refaire la formation d'orientation tous les trois ans.



Pour toute question, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle par téléphone au **1.866.865.8800** ou par courriel à **IOCCustomerSupport@irvingoil.com**.

Merci de votre confiance et nous sommes impatients de vous servir.